NESPRESSO

DeLonghi

EN90

Руководство по эксплуатации

⚠ Перед эксплуатацией прибора ознакомьтесь с руководством и мерами предосторожности!

1 Первое включение или после длительного неиспользования

Удалить фольгу → Заполнить резервуар → Подставить емкость → Вилка + Включение → Если ГОТОВ: Пуск / Стоп → Промывка (Пропустить воду, ››1 min‹‹) → Нет воды см. 8b

2 Ежедневно: перед 1-й порцией

Залить пресную воду → ВКЛЮЧИТЬ → Разогрев → ГОТОВ

3 Espresso Lungo

Пуск / Стоп → Подогрев чашки espresso: 1 чашка воды → Вставить отсек → Пуск → Интенсивность подачи зависит от сорта кофе → OK → Стоп

Медленно мигает (1 раз в сек.): Предв. нагрев, кофе, промывка
Загорается: ГОТОВ
Быстро мигает (2 раза в сек.): Опорожнение, удаление накипи
Мигает очень медленно: Отдать прибор в ремонт

Кнопка ON/OFF •
Сток для кофе •
Кнопка «кофе» •
Резервуар для капсул на 12-14 капсул **
Решетка поддона ** •
поддон ** •
Закрывающая ручка •
Водный резервуар ** •
** Запчасти • **

истирает на основе растворителя посудомоечная машина

Прибор автоматически отключается и **блокируется на 30 мин.**

Открыть (1) и держать (2.) → нажать, держать и нажать 3 р. → Закрыть → Выключить

При длительном неиспользовании, защите от мороза, ремонте: **Опорожнить** 6

При необходимости: **Очистить** 5 — Влажная ткань, мягкий очиститель → Резервуар промыть, опорожнить → Освободить контейнер + поддон → Выключить

После последней порции: **Ежедневно** 4 — Извлечь отсек (заходит в контейнер)

7 Удаление накипи •

Знайте о мерах предосторожности при обращении с комплектом для удаления накипи. Средство разъедает поверхность корпуса

Жесткость воды / Удалить накипь после

fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200

a Подготовка •

Жесткость воды → Освободить поддон и контейнер → Промывка прибора – см. 1 (При утечке см. 8d)

b

Залить средство от накипи и 0,5 л воды → Подставить емкость → 1. Ручкой открыть, 2. вставить фильтр, 3. ручкой закрыть

Уксус: опасность повреждения

c Удаление накипи

Пуск• ››››› 90 sec ›››› Стоп• → Одновременно прижать на 3 секунды → Дважды пропустите средство от накипи → Еще 1 раз залить раствор от накипи в резервуар

d Промывка •

Удалить фильтр → Слить, промыть и заполнить резервуар → Промывка прибора – см. 1 (ВЫКЛ. OFF)

8 Неисправности •

a	Нет индикации	Проверить сеть: розетку, напряжение, предохранитель или позвоните в NESPRESSO Club
b	Нет кофе и воды при промывке	1 **Водный резервуар пуст** –> Заполнить резервуар 2 **Продувка** Аблокирует (Пуск Очистить / Стоп Блокировка): 1. Открыть + 2. держать, Поступает вода, Закрыть 3 **Блокировка прибора** –> пункт 6 4 **Удалить** имеющуюся накипь –> пункт 7
c	Кофе не достаточно горячий	Подогрейте чашку, удалите имеющуюся накипь
d	Утечка через контейнер (вода в контейнере)	Правильно установите отсек. При утечке: обратитесь в NESPRESSO Club
e	Мигание с нерегулярными интервалами	Сдайте прибор в ремонт или позвоните в NESPRESSO Club

Технические данные

Проблуарфёс

.....	220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W
.....	max. 19 bar
.....	~ 3 kg
.....	1 l
.....	5°C ... 45°C
.....	16.6 cm / 25.2 cm / 29.1 cm

Принадлежности

Комплект против накипи NESPRESSO

Меры предосторожности

Сохраняйте данное руководство

Данный прибор может быть источником опасности при несоблюдении данных указаний и мер предосторожности.

SOS Непредвиденная ситуация: Немедленно выключите кофе-машину из сети.

Прибор используется для бытовых целей (не коммерческих) и только в помещении. • Если вы длительное время не пользуетесь прибором, находитесь в отпуске и т.д., выньте вилку из розетки.

Напряжение в сети питания должно соответствовать напряжению, на которое рассчитан прибор (см. табличку). • Прибор подключайте только к заземленным розеткам. При несоблюдении правил подключения нарушается гарантия.

Не ставьте прибор на горячую поверхность (напр., плиту), не используйте рядом с открытым огнем.

При нарушении работы или при первых признаках повреждения прекратите пользоваться прибором. Обратитесь в сервисный центр.

Ручка всегда должна быть в закрытом положении, не открывайте ручку во время работы кофе-машины. • Во избежание травмы не держите пальцы в отсеке для капсул • Не эксплуатируйте прибор без поддона и решетки поддона. • Держите прибор вдали от детей.

Не повреждайте сетевой провод нагретыми или острыми предметами и проч. • Ни в коем случае не касайтесь провода мокрыми руками. • Не тяните за провод при отключении из сети. • При повреждении не пользуйтесь прибором. Во избежание опасности производите ремонт и замену сетевого провода в нашем сервисном центре.

Не открывайте прибор и ничего не вставляйте в его отверстия. • Любые операции помимо обычного использования, чистки и ухода должны выполняться в нашем сервисном центре.

Не позволяйте детям пользоваться кофе-машиной без присмотра взрослых.

Перед чисткой прибора и уходом за ним выньте вилку из розетки и дайте ему остыть. • Ни в коем случае не промывайте жидкостями (или в жидкостях) вилку, провод или прибор.

Удаление накипи: 7с) Во время удаления накипи ручку не переводить в открытое положение. 7d) Промойте резервуар для воды и полностью удалите из прибора остатки средства для снятия накипи.

Упаковка изготовлена из вторичных материалов.

Защита окружающей среды. Устройство содержит полезные материалы, которые могут быть переработаны или использованы повторно. Сохраните их.

TSM SUCCESS MANUALS Safe to use - easy to understand due to HMMB - Total Security Management and ergonomic communications electrosuisse

110804a